

MFV-Wahl	Funktion
0 - 9	Annahme Türgespräch
9	Wechselsprechmodus
# 0	Verbindungsabbruch
# 101rr #	Direktrufnummer TLN1 ändern *
# 102rr #	Direktrufnummer TLN2 ändern *
# 103rr #	Direktrufnummer TLN3 ändern *
# 21x	DCSF-Relais 1 schalten *
# 22x	DCSF-Relais 2 schalten *
# 23x	DCSF-Relais 3 schalten *
# 31	Abfrage DCSF-Eingang 1
# 32	Abfrage DCSF-Eingang 2
# 33	Abfrage DCSF-Eingang 3
# 41x	Conciergefunktion ein/aus *
# 50	Licht
# 51	System-Steuerfunktion 1 *
# 52	System-Steuerfunktion 2 *
# 53	System-Steuerfunktion 3 *
# 54	System-Steuerfunktion 4 *
# 55	System-Steuerfunktion 5 *
# 56	System-Steuerfunktion 6 *
# 61	Türöffner
# 70	Anwahl der zuletzt rufenden Tür
# 71	gezielte Anwahl Tür 1
# 72	gezielte Anwahl Tür 2
# 73	gezielte Anwahl Tür 3
# 81x	Kettenruffunktion TLN 1 ein/aus *
# 82x	Kettenruffunktion TLN 2 ein/aus *
# 83x	Kettenruffunktion TLN 3 ein/aus *
# 801rr #	Kettenrufnummer TLN 1 ändern *
# 802rr #	Kettenrufnummer TLN 2 ändern *
# 803rr #	Kettenrufnummer TLN 3 ändern *
# 990	Türmatikfunktion ausschalten *
# 991 # 991	Türmatikfunktion einschalten *
# 910	Funktionsreset

X kann 0 oder 1  
entsprechen  
0 = Aus  
1 = Ein  
rr = neue Rufnummer  
\* Funktion kann per  
PIN geschützt werden

### Beispiele

---

Türruf ertönt, Türgespräch annehmen



+ Ziffer  
0-9 drücken

Türöffner betätigen bei bestehender  
Türverbindung

# 61

Verbindung abbrechen



oder # 0

---

**Das DCA 650-... muss immer ange-  
wählt werden um Steuerfunktionen  
auszuführen.**

---

Sie wollen eine Steuerfunktion ausführen;  
das DCA ist im Beispiel am Anschluss mit  
der Nr. 21 angeschlossen.



21 # 50

Sie wollen z.B. Licht schalten

Türmatikfunktion einschalten;  
diese Funktion muss wegen der hohen  
Sicherheitseinstufung 2 x # 991 einge-  
geben werden.



21  
# 991  
# 991

Türmatikfunktion ausschalten



21 # 990

Relais 1 schalten;  
x kann 0 oder 1 entsprechen  
0 = Aus, 1 = Ein



21 # 21x

Relais 2 schalten;  
x kann 0 oder 1 entsprechen  
0 = Aus, 1 = Ein



21 # 22x

Wurde eine **PIN** festgelegt, muss nach der  
Anwahl des DCA's die 4stellige PIN und  
dann die Funktion eingegeben werden.



21 **PIN** # 50

---